屋内ダミーカメラ

KD-10S

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、巻末の『保証規定』内のメモ欄に必要事項をご記入いただき、本書を大切に保管してください。

■ 製品概要

本製品は屋内設置専用のダミーカメラです。

乾電池により内蔵のLEDが点滅し、威嚇効果を発揮します。

■ 製品特徴

ダミーカメラ本体に加えて『ダミーレンズ』・『取付ホルダー』・『ダミーケーブル』・『取り付けビス』・『試験用乾電池』が同梱されているため、特別なオプション品の購入が必要ありません。
購入後、即設置が可能です。

CCTV・特殊機材　製造・販売

KELC-E

■ 安全上のご注意 （必ずお守りください）

安全上のご注意	
■ 製品をお使いになる前に、この『安全上のご注意』をお読みいただき、正しくお使いください。 ■ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容について記載しております。 必ずお守りください。 ■ 以下は、お守りいただく内容の区分を説明したものです。 これは、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するためのものです。 必ずお守りくださいますよう、お願いします。	
⚠	人が損害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容。
🚫	絶対にしてはいけない、『禁止』の内容です。
❗	必ず実行していただく、『強制』の内容です。

⚠ 注意	
禁止	■ 制限重量を越える機器を搭載しないでください。 落下などで、事故や故障の原因となります。
	■ 塩素や腐食性ガスの発生する場所に設置しないでください。 取付部分が劣化し、落下の原因となります。
	■ 熱器具の近くに設置しないでください。 発火や、内部機器の異常、機器の変形の原因となります。
	■ ぶら下がったり、足場代わりにしないでください。 落下などで、事故やけがの原因となります。
	■ 人や車両等がぶつからない高さ・場所に設置してください。 事故やけがの原因となります。
	■ 機器に衝撃をあたえないでください。 機器本体、取付部分の破損の原因となります。
強制	■ 設置工事は、必ず販売店に依頼してください。 工事には、技術と経験が必要です。 火災・感電・けが・器物損壊の原因となります。
	■ 安定した場所に設置してください。 設置する天井・壁面等の強度が不十分な場合、落下の原因となります。 また取付面に凹凸があると、固定が不安定になります。
	■ 振動の少ない場所に設置してください。 取付ボルトやビスの緩みにつながり、落下などで事故や故障の原因となります。
	■ ケーブル類は、配管等にて保護してください。 露出部分が多いと引っ掛け等により、事故やけが、断線の原因となります。

※ 上記に記載されている内容とともに、以下の項目についてもご注意ください。

- 本製品は、ダミーカメラです。
  実際の映像を撮影することはできませんので、ご注意ください。

- 設置する環境によっては、補強工事を行ってください。
  状況に応じて、落下防止策の考慮もお願いします。

■ ダミーカメラ設置手順

1, ダミーカメラ本体に乾電池をセットします。
ダミーカメラ内にあらかじめ乾電池が組み込まれていますが、一度取り外して乾電池を覆う絶縁シートを剥がす必要があります。
まず、カメラ底面の4箇所のビスを外し、カバーを取り外します。(ビスの紛失にご注意ください)
側面を少し押さえながらカバーを引っ張ると、外しやすくなります。
次に乾電池を取り外します。
リボンの両端を持ち、乾電池を引き上げる様に取り外してください。

※ 製品に付属の乾電池は試験用ですので、稼働時間が短くなっております。
運用に際しては、別途乾電池をご購入頂き、ご使用になることをお奨めします。



2, 乾電池の周りの絶縁シートを剥がし、再度乾電池を取り付けます。
『+』と『-』の極性に注意して、乾電池をセットしてください。
この際、乾電池の下には、必ずリボンを敷いてください。
落下防止のため、電池ケースは固くなっています。
けが等にご注意ください。
LEDが点滅することを確認したら、『1』と逆の手順で、ダミーカメラ本体を組み立ててください。



3, 『取付ホルダー』を組み立てます。
ベース部分にポール部分をねじ込み、確実に締め付けてください。

4, 天井に、『取付ホルダー』を設置してください。
市販の工具・アンカー等を用いて、設置面の破損や落下に注意し確実に固定してください。

5, 『取付ホルダー』にダミーカメラを取り付けます。
ダミーカメラ上面のネジ孔に、ホルダーのネジを捻じ込みます。
レンズ部分からの配線をカメラ側面のコネクターに接続してください。
レンズ部分先端の黒いキャップを取り外してください。

※ 注意 ホルダーのネジを締め込み過ぎると、取付台が破損する場合がありますのでご注意ください。



6, 取付ホルダー側面のハンドルを緩め、カメラの上下左右方向を調整します。
緩めすぎると、分解して落下する恐れがあります。
調整の際には、くれぐれもご注意ください。
調整が終了したら、再度ハンドルを締め付けて確実に固定します。



7, ダミーケーブルをカメラ背面のコネクターに接続します。
ケーブルの先端を取付ホルダーのポール部分の穴に差し込んで
ください。
ケーブルが抜け落ちないよう、抜け留の処置を施してください。



■ 製品仕様

型名	KD-10S
カメラ部材質	アルミダイキャスト
カメラ部塗装色	シルバー
使用場所	屋内
カメラ部外形寸法	W63 × H63.5 × L135mm （突起部のぞく）
ホルダー部外形寸法	φ86 × L151mm （突起部のぞく）
ベース部分寸法	φ86mm
質量	約490g （乾電池・ケーブルを除く）
付属品	取扱説明書・ダミーケーブル・単一乾電池×1・ナイロンアンカー×3・取付ビス×3・プラスドライバー×1

■ 製品外観図



■ 保証規定

1, 保証期間　　お買い上げ日より、一年間とさせていただきます。

2, 保証の範囲

1, 取扱説明書に記載された正常な使用状態で保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理・交換致します。お買い上げ店までご連絡ください。
2, 当保証規定は、日本国内においてのみ適用いたします。
3, 保証の条件
以下の場合は、保障期間内であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
・ 誤った取扱い、不当な修理/改造を受けた製品の損傷に起因する故障
・ 災害など不可抗力による損害

品番	屋内ダミーカメラ　KD-10S
お買い上げ日	年　　月　　日
販売店	TEL （　　）　　ー

株式会社 ケルク電子システム

〒607-8411

京都市山科区 御陵大津畑町 37-7

TEL ： 075-593-2103　　FAX ： 075-593-2868